

PALVAROITTIMIEN HUOLTO- JA VIKATILANNEOHJE

Koskela Safety Oy:n asentamat DAFO GS526 palvaroitin

Varoitin tunnistaminen

Ennen toimenpiteitä varmista aina, että kyseessä on taloyhtiön vastuulla oleva palvaroitin.

- Asukkailla on myös itse hankittuja palvaroitimia, jotka eivät ole taloyhtiön vastuulla
- Lisäksi taloyhtiöiden yleisissä tiloissa saattaa olla muiden tahojen asentamia palvaroitimia
- Alempana kuva tässä ohjeessa käsitellystä DAFO GS526 palvaroitimesta (mallimerkintä varoitimessa)

Huolto ja testaus

Varoitin on testattava säännöllisesti ja puhdistettava imuroimalla pölynimurin harjasuuttimella. Ulkopintojen puhdistukseen voi tarvittaessa käyttää kostutettua liinaa. Älä koskaan käytä vettä, pesuainetta, liuottimia tms.

- Säännöllinen testaaminen virkistää akkua ja pidentää käyttöikää
- Vikahälytykset johtuvat yleensä likaantumisesta, pölystä tai kosteudesta

Varoitin signaalitoiminnot (tarkemmin palvaroitin käyttöohjeessa)

- Normaalityla
 - Valo vilkahtaa 40s välein
- Taukotoiminto (varoitin hiljennetty)
 - Valo vilkahtaa 8s välein
- Palvaroitin vikatilanne tai akku lopussa
 - Valo vilkahtaa 40s välein, piippaus kuuluu 40s välein



Vian etsintä (tarkemmin palvaroitin käyttöohjeessa)

- Palvaroitin ei hälytä kun testipainiketta painetaan
 - Paina testipainiketta 3 sekunnin ajan. Jos tämä ei auta, vaihda palvaroitin uuteen.
- Varoitin piippaa ja valo vilkahtaa 40s välein
 - Puhdista varoitin ohjeen mukaisesti. Jos vika ei korjaannu, vaihda palvaroitin uuteen.
- Palvaroitin antaa vika-hälytyksen satunnaisesti
 - Puhdista varoitin ohjeen mukaisesti. Jos vika ei korjaannu, vaihda palvaroitin uuteen.

Muista: reagointi vesihöyryyn tai aerosoleihin, kynttilänsavuun, ruoan käryyn tms ei ole vika.

Viallisen varoitin vaihto

Jos varoitin on todettu vialliseksi (puhdistus ei auta ja vika ei johdu olosuhteista) ilmoita viasta:

- Ensisijaisesti sähköpostitse: info@turvata.fi ja toissijaisesti numeroon: 010 569 4700
 - Ilmoita vian kuvaus, miten vika ilmenee ja mihin uuden varoitin voi lähettää
 - Uusi palvaroitin toimitetaan postitse huoltoyritykselle tai suoraan asukkaalle
- Palvaroitin 10 vuoden takuu koskee materiaali- ja valmistusvikoja ja rajoittuu viallisen palvaroitin vaihtamiseen tai korjaamiseen. Takuu on voimassa vain jos käyttö-ohjeen hoito-ohjeita on noudatettu.

Jos varoitin on asennettu maaliskuussa 2025 (merkintä varoitin pohjassa) tai sen jälkeen, niin taloyhtiössä on todennäköisesti varalaitteita. Ne ovat yleensä sähköpääkeskuksessa, mutta voivat olla myös esimerkiksi lämmönjakohuoneessa.